

## Alapanyag

### Anyagösszetétel

A Knauf Wandspachtel Innen egy gipszbázisú, por alakú, nagy fehérségű hézagkitöltő gipsz, amely a finomabb második réteg gletteléséhez is alkalmas.

### Tárolás

A zsákokat száraz helyen raklapon kell tárolni. Sérült, kiszakadt zsákokat légmentesen vissza kell zárni vagy sértetlen zsákba áttölteni, és elsőként kell felhasználni.

Tárolási idő legfeljebb 12 hónap.

### Rendelési egységek

Knauf Wandspachtel Innen 10 és 20 kg-os zsák

## Alkalmazási terület

A Knauf Wandspachtel Innen kézi gletteléssel alkalmazható:

- Bármely típusú gipszkarton építőlemezek toldásainak hézagkitöltésére és csavarfejek glettelésére, gyári élkiképzésen (HRK vagy HRK) hézagerősítő szalag erősítéssel
- Knauf GK építőlemezek szárazvakolt készítésénél vékony ágyazatos ragasztásra
- Gipszkarton felületek felületi hibáinak javítására
- Q3 felületi minőségű felületekhez



## Tulajdonságok

- Por alakú
- Kézzel csomómentesre keverhető
- Magas fehérségű
- 0-ra lehúzható
- könnyen bedolgozható
- Jó tapadóképességű
- Kézi és gépi csiszolóval könnyen csiszolható
- Gyors szilárdulás, száradás
- Kis száradási zsugorodás
- Szerszámokról könnyen eltávolítható

## Feldolgozás

### Fogadófelület

A fogadó felületnek száraznak, teherbírónak, portól, málló részeketől, oldószertől és szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A Knauf Wandspachtel Innen felhordható téglafalra, betonra, mészs-, gipsz- vagy cementvakolatra, valamint gipszkarton építőlemezre. Poros és erőteljesen nedvszívó felületet Knauf Spezialgrundal kell előkezelni! A gipszkarton építőlemeznek a vázszerkezetre szilárdan rögzítve és az illesztési fugáknak tisztának, száraznak és pormentesnek kell lenniük. A hiányos, sérült felületi részeket saját anyagával ki kell tölteni.

### Hézagoló anyag elkészítése

A Knauf Wandspachtel Innen-t tiszta, hideg vízbe szórják, és elsősorban kézzel – nem keverőszárral – csomómentesre keverik. 1 kg anyaghoz kb. 0,8 l víz szükséges. Keverés előtt 2-3 percig áztatják és kézzel vagy géppel csomómentesre keverik.

**Figyelem:** Utólagosan a keveréket ne egészítsen ki, utólagos víz hozzáadással és újakeveréssel az anyag nem válik újrafelhasználhatóvá. Glettvassal, simítókanállal vagy spatulával 60 percen belül fel kell dolgozni. A Knauf hézagkitöltőt más anyagokkal összekeverni nem szabad. Az elkészítő edénynek és

keverőeszközöknek tisztának és rozsdamentesnek kell lennie.

### Bedolgozás

Az elkészített alapanyagot legalább két munkafázisban, a felület minőségi követelményének megfelelően hordják fel. Szilárdulásnak indult anyag már ne bedolgozható!

A Knauf Wandspachtel Innen maximális javasolt felhordási vastagsága 20 mm, az anyag 0-ra lehúzható. Ha Knauf Wandspachtel Innen hézagkitöltő anyagot erősen nedvszívó alapra vékony rétegekben felhordja, az a kötési folyamat megváltozásához és később lepattogzáshoz vezethet.

Ezekben az esetekben az fogadófelületet Knauf alapozóval előzetes kezelését ajánljuk. A hézagok kitöltése után 50 perccel a felesleges anyagot spatulával letolják. A széles spatulával vagy glettvassal felhordott második réteget az építőlemezrel síkban kell lehúzni. A csavarfejek is értelemszerűen glettelendők. Kisebb egyenetlenségek közvetlen a kötést követően eldolgozhatók. Csiszolni a hézagoló száradása után kézi vagy gépi csiszolóval egyaránt lehet. Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg. A bekevert anyagot más anyagokkal ne keverje. Festés és más rétegek felhordása csak

a hézagolóanyag teljes száradása után végezhető. A felnyitott zsákokat gondosan zárja vissza.

### Bedolgozási idő

Knauf Wandspachtel Innen-t a bekeveréstől számítottan glettvassal, simítókanállal vagy spatulával 50 percen belül fel kell dolgozni. A levegő és a fogadófelület hőmérséklete legalább +5 °C legyen. A bekevert, de már szilárd anyagot ne használjon fel.

### Bedolgozási körülmények

A hézagoló bedolgozási feltétele: legalább +5 °C levegő-, építmény- és anyaghőmérséklet. Hézagolás csak akkor végezhető, ha a fogadó felület (gipszkarton) nedvesség vagy hirtelen hőmérsékletváltozás hatására alakváltozást már nem szenvedhet. Nedves technológiákat – például aljzatkészítés – célszerű a hézagolás előtt elvégezni.

### Felületképzés

A hézagolt gipszkarton lemezre csempeburkolat készítése esetén csak a hézagokat kell kitölteni. Tapétabevonat, vékonyvakolatok felhordása után a helyiség egyenletes kiszellőztetését és páraelvezetését biztosítani kell, a hirtelen hőmérséklet és nedvesség változás a hézagolás repedését eredményezheti.

## Anyagszükséglet

Anyagszükséglet 1 m<sup>2</sup> falfelületre kg/m<sup>2</sup>-ben

Gipszkarton	Beton	Sima vakolat	Durva vakolat	Pórusbeton
0,3	1,0*	1,0*	1,3*	1,5*

\* (kg/mm<sup>2</sup>-ben)